

附件： 2. 迁移树木种植地点位置示意图。


移种植地：龙华区福城街道龙潭尾（外环高速诚信康科技园西 700 米）



种植场地迁移路径图



种植场地现场照片



种植场地布局图